



富光  
FUGUANG

单层玻璃杯使用说明书  
产品执行标准：QB/T 15 (玻璃杯类)

安徽省富光实业股份有限公司  
ANHUI FUGUANG INDUSTRIAL CO., LTD

感谢您选用富光公司玻璃杯系列产品, 为了您的安全和正确使用本产品, 使用前  
请仔细阅读并妥善保管说明书, 以便日后查询。

**特别提示**  
所购买的产品与说明书上的信息如有不符之处, 请以实际产品为准。

**主要特点**  
高硼硅玻璃: 透明度高, 耐热、耐酸、耐碱, 无铅环保, 抗热冲击性好。  
食品用硅橡胶: 无毒无味, 耐腐蚀, 韧性好, 不沾油污, 易清洗。

**产品特点**  
精工制作, 有绝佳的光亮度、折射率, 光透射和阻光度, 不褪色, 耐清洗, 可  
承受-20℃至100℃温度骤变, 不易破碎, 安全环保材质, 无毒无味, 保证您饮用  
的清香品质。



**【食品接触用材料列表】**

与食品(液体)直接接触部件符合食品安全国家标准, 实际接触材料以产品为准。

部件名称	中文名称	通用别名	执行标准
内盖衬片	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
内盖塑料件	聚丙烯 (内盖与盖体)	PP	GB 4806.7
内盖塑料件	4,4'-亚甲基二氧二苯醚 (双酚A) 与 双酚A-聚碳酸酯-聚碳酸酯混合物	PC	GB 4806.7
内盖塑料件	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯	ABS	GB 4806.7
密封胶	硅橡胶	硅橡胶	GB 4806.11
杯盖	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
杯体	高硼硅玻璃	/	GB 4806.5
杯体	硅橡胶密封圈	/	GB 4806.5
杯体	瓷砂	/	GB 4806.4
杯体	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9

**使用注意事项**

使用中为了防止烫伤, 饮品烫等请注意以下条款。

	勿用尖锐物刮擦杯体, 请 避免使用硬物或不锈钢等材质的 刷子, 避免划伤杯体表面造成杯体 破损, 建议用软毛刷清洗即可。 可令杯内粉末或颗粒状饮品迅速 溶化。		请勿使用明火、电炉、微波炉 等加热杯盖, 以免产品变形或 部件变形对人体和使用带来不 良影响。
	严禁使用沸水、消毒水、汽油 等, 切勿将高温液体直接冲入杯 盖内, 以免造成产品破裂、变 形、损坏而造成伤害。		请勿使用酒精、汽油、金属 研磨剂、金属刷、去污剂等 清洁本产品, 以免导致产品表 面损伤。
	请勿将产品置于明火、电炉、微波炉 等加热, 以免产品变形或 部件变形对人体和使用带来不 良影响。		玻璃杯盖密封, 小心检查, 请勿 摔、碰、磕, 避免杯盖密封体 破裂, 若需拆卸杯盖密封体 或杯盖勿用, 并小心处理。
	请勿放入干冰、碳酸饮料, 这些 物体会释放大量气体, 造成杯体 内压力, 使杯盖无法正常使用, 或成压力造成内物喷出。		请勿将杯盖放入过大的冰块, 而造 成杯盖杯盖破裂。
	产品直立向上放置, 玻璃杯盖勿 倒。		请勿将产品置于婴幼儿触及不到的 地方, 避免婴幼儿玩耍, 以防杯 体破裂导致意外伤害。儿童使 用或在老人监护下使用。
	产品放入包装时, 请将杯盖保持 直立状态, 并确保杯盖密封, 以 免液体漏出, 造成液体变质或 污染。		

**使用方法**

为了正确使用产品, 使用时请务必注意以下事项。

- 正确开合杯盖**  
• 带手柄的产品可一只手拿杯盖, 另一只手拿杯盖, 逆时针打开即可。反之,  
拧合时以逆时针为宜, 否则会导致杯盖密封体合不紧而造成杯盖密封体  
破裂。  
• 带手柄的产品严禁一只手握住手柄, 另一只手打开杯盖 (手柄是橡胶外圈硬  
化树脂材料上的, 有一定的强度限制, 不可强力扭转! )
- 建议注水位**  
注入热水时, 水位不要过满, 以免溢出或漏出, 而导致烫伤。建议注水位在杯  
盖以下1-2厘米处。当盛有热水时, 请勿大口饮用, 避免烫伤。
- 直立开启**  
请在杯体倾斜的状态下, 或离身体较近状态下下水或开启, 以免热水溅出造  
成烫伤。
- 饮水注意**  
喝水时, 请勿将杯体倾斜, 请慢饮。如有热饮时, 不要摇晃杯体, 以免  
热水溢出导致烫伤或弄脏衣服。

**清洗须知**

为了正确的除污、清洗, 请务必注意以下内容。

- 首次使用前或长时间存放未用, 可用柔软的棉布加水清洗, 或使用稀释  
过的食品级消毒剂 (建议使用无味消毒剂, 避免异味残留) 将本品清  
洗干净, 再用清水洗净即可使用。
- 每次长的倒置于杯内, 会使玻璃杯内部茶渍沉积和变色, 为了保持玻璃杯的  
清洁, 请及时清洗。
- 清洗内壁、密封胶、外盖后请务必擦干。请勿残留水分, 残留的水分会造成  
密封体或杯盖外盖。
- 注水和倒水后, 杯口会有饮品残留, 请用干净布擦拭干净, 再盖上杯盖。否  
则残留的饮品会因为杯盖的挤压而漏出, 导致弄脏衣物或杯盖。
- 每次使用后, 请及时清洗。若长时间不使用本品, 请确保杯体内外干燥, 和  
储存的环境阴凉、干燥。

**故障检查**

使用过程中如有故障问题, 请按以下内容检查。

本产品采用了安全可靠符合食品工业安全要求材料, 为了保证性能, 使用  
前请仔细检查各个部件, 有无变形、损坏, 如需修理、更换, 购买原装配件或其  
它问题, 请记录产品信息和故障名称, 然后联系购买产品的经销商或富光售后服  
务中心。

故障原因	检查	处理方法
漏水	请检查杯盖是否拧紧?	拧紧杯盖
	请仔细检查密封圈与杯盖 是否紧密贴合?	请将密封圈和杯盖啮合装 入
杯体、杯盖有异味	液体是否长时间放置?	请及时清洗各个部件
	杯体、杯盖内有无污渍?	

**【泡茶建议水温参考值】**

绿茶	摄氏79-85℃ (华氏175-185°F)
茉莉花茶	摄氏79-88℃ (华氏175-190°F)
白茶	摄氏71-85℃ (华氏160-185°F)
乌龙茶	摄氏91-100℃ (华氏195-212°F)
红茶	摄氏100℃ (华氏212°F)
普洱茶	摄氏100℃ (华氏212°F)